



内磁石ソケットB2



内磁石ソケット外周B3



コイルボビン上下端巻線止め部品
A2

磁石の周りに二周巻きつけて重なった部分を糊付けする。余った分は切り取る。乾いたら磁石から取り外し、片方の側面を糊付けしB2の磁石部分に貼り付ける。

